
Dell OptiPlex 7010

セットアップと機能情報

警告について

↑ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

ミニタワー — 正面図と背面図






図1.ミニタワーの正面図と背面図

- 1. 電源ボタン、電源ライト
- 2. オプティカルドライブベイ(オプション)
- 3. ヘッドフォンコネクタ
- 4. マイクコネクタ

- 5. オプティカルドライブ (オプション)
- **6.** オプティカルドライブ取り出し ボタン
- 7. USB 2.0 コネクタ (2)
- 8. USB 3.0 コネクタ (2)






規制モデル: D05D, D09M, D03S, D01U 規制タイプ: D05D002, D09M003, D03S002, D01U003 2011 - 12

- 9. ドライブアクティビティライト 14. 拡張カードスロット (4)
- 10. 電源ユニット診断ライト
- 11. 電源ユニット診断ボタン
- 12. 電源コネクタ
- 13. 背面パネルコネクタ

- 15. セキュリティケーブルスロット
- 16. パドロックリング

デスクトップ — 正面図と背面図






図 2. デスクトップの正面図と背面図

- 1. オプティカルドライブ
- 2. オプティカルドライブ取り出し ボタン
- 3. 電源ボタン、電源ライト
- 4. USB 2.0 コネクタ (2)
- 5. USB 3.0 コネクタ (2)
- 6. マイクコネクタ

- 7. ヘッドフォンコネクタ
- 8. ドライブアクティビティライト
 - 9. パドロックリング
- 10. セキュリティケーブルスロット
- 11. 電源コネクタ
- 12. 背面パネルコネクタ

- 13. 拡張カードスロット (4)
- 14. 電源ユニット診断ライト

15. 電源ユニット診断ボタン

ミニタワーおよびデスクトップ — 背面パネル図





図3.ミニタワーおよびデスクトップの背面パネル図

- 1. マウスコネクタ
- 2. ネットワークリンク保全ライト
- 3. ネットワークコネクタ
- 4. ネットワーク動作ライト
- 5. USB 2.0 コネクタ (2)
- 6. シリアルコネクタ
- 7. ライン出力コネクタ

- 8. キーボードコネクタ
- 9. USB 2.0 コネクタ (2)
- 10. DisplayPort コネクタ (2)
- 11. USB 3.0 コネクタ (2)
- 12. VGA コネクタ
- 13. ライン入力/マイクコネクタ

スモールフォームファクター — 正面図と背面図






図4.スモールフォームファクターの正面図と背面図

- 1. オプティカルドライブ
- 2. オプティカルドライブ取り出し ボタン
- 3. 電源ボタン、電源ライト
- 4. USB 2.0 コネクタ (2)
- 5. USB 3.0 コネクタ (2)
- 6. マイクコネクタ
- 7. ヘッドフォンコネクタ
- 8. ドライブアクティビティライト

- 9. パドロックリング
- 10. セキュリティケーブルスロット
 - 11. 電源コネクタ
 - 12. 電源ユニット診断ボタン
 - 13. 電源ユニット診断ライト
 - 14. 背面パネルコネクタ
 - 15. 拡張カードスロット (2)

スモールフォームファクター — 背面パネル 図





図5.スモールフォームファクターの背面パネル図

- 1. マウスコネクタ
- 2. シリアルコネクタ
- 3. リンク保全ライト
- 4. ネットワークコネクタ
- 5. ネットワーク動作ライト
- 6. USB 2.0 コネクタ (2)
- 7. ライン出力コネクタ

- 8. キーボードコネクタ
- 9. VGA コネクタ
- 10. DisplayPort コネクタ (2)
- 11. USB 2.0 コネクタ (2)
- 12. USB 3.0 コネクタ (2)
- 13. ライン入力/マイクコネクタ

ウルトラスモールフォームファクター — 正面図と背面図






図 6. ウルトラスモールフォームファクターの正面図と背面図

- 1. オプティカルドライブ
- 2. オプティカルドライブ取り出し ボタン
- 3. 電源ボタン、電源ライト
- 4. ドライブアクティビティライト
- 5. ヘッドフォンコネクタ
- 6. マイクコネクタ
- 7. USB 3.0 コネクタ (2)
- 8. Wi-Fi アンテナ (オプション)
- 9. ネットワーク動作ライト
- 10. 拘束ネジ
- 11. パドロックリング
- 12. セキュリティケーブルスロット

- 13. 電源コネクタ
- 14. ライン出力コネクタ
- 15. ライン入力/マイクコネクタ
- 16. VGA コネクタ
- 17. DisplayPort コネクタ (2)
- 18. シリアルコネクタ
- 19. USB 3.0 コネクタ (2)
- 20. USB 2.0 コネクタ (2)
- 21. ネットワークコネクタ
- 22. リンク保全ライト

クイックセットアップ

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安 全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティ スの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してくださ W.



メモ:ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合がありま す。

1. モニターの接続には、次のいずれかのケーブルを1本のみ使用します。




図 7. VGA アダプタ



図 8. DisplayPort ケーブル




図 9. DisplayPort アダプタに接続するする VGA

2. USB キーボードまたはマウスを接続します(オプション)。



図 10. USB 接続

3. ネットワークケーブルを接続します(オプション)。





図 11. ネットワークの接続

4. 電源ケーブル (単一または複数) を接続します。



図 12. 電源接続

5. モニターとコンピューターの電源ボタンを押します。



図 13. 電源を入れます。

仕様

✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュ ータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載してい ます。お使いのコンピュータの設定については、スタート → ヘルプとサポ **ート**をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプ ションを選択してください。

電源	ミニタワー	デスクトップ	SFF (スモール	USFF(ウルト
			フォームファ クター)	ラスモールフ
			09 -)	オームノアクター)

雷圧 100 VAC \sim 240 VAC コイン型バッテ 3 V CR2032 コイン型リチウム電池 リー ワット数 275 W 250 W 240 W 200 W 最大熱消費 938.30 BTU/時 853.00 BTU/時 818.89 BTU/時 682.40 BTU/時

✓ メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

外形寸法	ミニタワー	デスクトップ	SFF (スモールフォームファクター)	USFF(ウルト ラスモールフ ォームファク ター)
高さ			290 mm(11.42 インチ)	-
幅		- , -	93 mm (3.66 イ ンチ)	
奥行き	` -		312 mm(12.28 イ ンチ)	-
重量(最小)	-	-	6.00 kg (13.22 ポ ンド)	-

環境

動作時温度

10 °C \sim 35 °C

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と 規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、www.dell.com を参照してください。

- 保証
- 契約条件(米国のみ)
- エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、support.dell.com/manuals をご覧ください。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、およびWi-Fi Catcher™は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenon™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook®は米国およびまたはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。